

CASSETTA SMONTAGGIO E RIPARAZIONE POMPA CP4 COD.:CD28-CMR-F



Descrizione componenti cassetta:

- 1) **555-E3**: Contrappeso da 735 g;
- 2) SCP4/1: Smerigliatore boccola di fondo;
- 3) **SCP4**: Smerigliatore guida punteria;
- 4) SCP4/2: Smerigliatore sede valvola di aspirazione;
- 5) CD0350-CP4: Chiave smontaggio valvola pressione di trasferta;
- 6) 555-E7: Chiave smontaggio tappo valvola di aspirazione;
- 7) **555-E6**: Attacco con estrattore per albero con filetto interno (Tipo BMW);
- 8) 555-E8: Supporti per smontaggio-rimontaggio e rettifica pompa;
- 9) HI-3: Introduttore-Estrattore boccola portacuscinetto;
- 10) HI-4: Introduttore boccola di fondo;
- 11) HI-5: Estrattore boccola di fondo;
- 12) SCP4/3: Smerigliatore porta rullo punteria;
- 13) 555-E9: Maschio per filettare fermo valvola di mandata;
- 14) 555-E: Kit estrattore-battitore a colpi con contrappeso da 285 g;
- 15) **555-E11**: Testina estrattrice albero CP4 Tipo 0 445 010 507;
- 16) 555-E5: Testina estrattrice fermo valvola di mandata;
- 17) HI-6: Estrattore valvola di aspirazione
- 18) **555-E10**: Testina a ricambio 16x1,5 per asse pompa;
- 19) CDEP025: Estrattore paraolio
- 20) HI-7: Introduttore paraolio
- 21) ECP4: Estrattore regolatore