

## MODULO SOFTWARE DI COMANDO DRV



COD.: ACME17/IMA

Il software *ACME17/IMA* va abbinato al Simulatore Common-Rail *555-LX* per il pilotaggio di un regolatore di tipo DRV.

