

**CAVO COMANDO DRV PER 555-IMA****COD.: 555-51/IMA**

Il cavo *555-51/IMA* va abbinato all'appendice di comando attuatori ed elettroiniettori  
*Cod.555-IMA*

