

## CABLE COMANDO DRV PARA 555-IMA



COD.: 555-51/IMA

El cable *555-51/IMA* se debe usar con el apéndice de comando actuadores y electroinyectores *Cod.555-IMA*.

